Table of Contents

Configuration API > BS2_GetAuthConfigExt

BS2_GetAuthConfigExt

[+ 2.7.1] `FaceStation F2` Retrieves authentication settings from the device.

> **Tip**
> If not FaceStation F2, please use BS2_GetAuthConfig.

Declaration

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetAuthConfigExt(void* context, uint32_t deviceId, BS2AuthConfigExt*
config);
```

> See BS2AuthConfigExt Structure

Parameter

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : Device ID
- [Out] *config* : Authentication configurations pointer

Return Value

If successfully done, BS_SDK_SUCCESS will be returned.
If there is an error, the corresponding error code will be returned.