USB Exported Control API > BS2_AllocateUsbContext

BS2_AllocateUsbContext

[+ 2.5.0]   USB   Context   . USB Context   USB
                                                          .

```
#include "BS_API.h"

void* BS2_AllocateUsbContext(const char* szDir);
```

- [In] *szDir* : USB

┌───┐
│   │
│   USB Context   BS2_ReleaseUsbContext   │
│   .   │
│   │
└───┘

                    NULL   ,   USB Context   .

BS2_ReleaseUsbContext
BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir
BS2_GetUserListFromDir
BS2_GetUserInfosFromDir
BS2_GetUserDatasFromDir
BS2_GetUserInfosExFromDir
BS2_GetUserDatasExFromDir
BS2_GetLogFromDir
BS2_GetLogBlobFromDir
BS2_GetFilteredLogFromDir

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_allocateusbcontext&rev=1540884006

Last update: **2018/10/30 16:20**