

목차

**BS2\_GetFacilityCodeConfig** ..... 1

    함수 ..... 1

    파라미터 ..... 1

    반환값 ..... 1

    함께 보기 ..... 1

## BS2\_GetFacilityCodeConfig

[+ 2.9.9] Door Interface(DI-24)와 마스터 장치의 OSDP 연결이 끊어진 경우 인증코드로 사용되는 BS2FacilityCode를 가져옵니다.

### 함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetFacilityCodeConfig(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,
BS2FacilityCodeConfig* config);
```

[BS2FacilityCodeConfig 구조체 보기](#)

### 파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : 인증정보를 저장할 포인터 BS2FacilityCodeConfig

### 반환값

성공적으로 수행될 경우 BS\_SDK\_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

### 함께 보기

[BS2\\_SetFacilityCodeConfig](#)

From:  
<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2\\_getfacilitycodeconfig](http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getfacilitycodeconfig)

Last update: **2025/06/11 13:30**