BS2_GetInterlockZone ....

Zone Control API > BS2_GetInterlockZone

BS2_GetInterlockZone

.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetInterlockZone(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,
BS2InterlockZoneBlob* zoneBlob, uint32_t* numZone);
```

> BS2InterlockZoneBlob

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [Out] *zoneBlob* : intrusion alarm zone
- [Out] *numZone* : intrusion alarm zone

zoneObj   BS2_ReleaseObject
.

BS_SDK_SUCCESS   ,
.

BS2_GetInterlockZoneStatus
BS2_GetAllInterlockZoneStatus
BS2_SetInterlockZone
BS2_SetInterlockZoneAlarm
BS2_RemoveInterlockZone

BS2_RemoveAllInterlockZone
BS2_SetInterlockZoneArm

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getinterlockzone&rev=1520395810

Last update: **2018/03/07 13:10**