BS2_GetInterlockZone ....

Zone Control API > BS2_GetInterlockZone

BS2_GetInterlockZone

.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetInterlockZone(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,
BS2InterlockZoneBlob* zoneBlob, uint32_t* numZone);
```

> BS2InterlockZoneBlob

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [Out] *zoneBlob* : intrusion alarm zone
- [Out] *numZone* : intrusion alarm zone

zoneObj BS2_ReleaseObject
.

BS_SDK_SUCCESS ,
.

BS2_GetInterlockZoneStatus
BS2_GetAllInterlockZoneStatus
BS2_SetInterlockZone
BS2_SetInterlockZoneAlarm
BS2_RemoveInterlockZone

[BS2_RemoveAllInterlockZone](#)