USB Exported Control API > BS2_GetUserSmallInfosExFromDirWithKey

BS2_GetUserSmallInfosExFromDirWithKey

[+2.8.2] USB　　　　　　　Data　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
BS2UserBlobEx　　　　　　　　　BS2_GetUserInfosExFromDirWithKey
　　　　　　　　　5　　　　　　BS2UserSmallBlobEx　　　BS2UserPhoto
　　　　　　.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetUserSmallInfosExFromDirWithKey(void* context, const char* szDir,
char* uids, uint32_t uidCount, BS2UserSmallBlobEx* userBlob, const
BS2EncryptKey* key);
```

> BS2UserSmallBlobEx

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data
- [In] *uids* :
- [In] *uidCount* :
- [Out] *userBlob* :
- [In] *key* : 　　　　　　　　BS2_SetDataEncryptKey　　　　　　　　.

　　　　　　　　　BS_SDK_SUCCESS　　　　　　　,
　　.

BS2_GetUserSmallInfosFromDirWithKey
BS2_GetUserSmallDatasFromDirWithKey
BS2_GetUserSmallInfosExFromDirWithKey
BS2_GetUserSmallDatasExFromDirWithKey

From:

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_getusersmallinfosexfromdirwithkey

Last update: **2022/04/12 15:35**