목차

BS2_GetAllDeviceZone 1
지원장치 종류 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_GetAllDeviceZone

모든 Ethernet을 가져옵니다.

지원장치 종류

BioStation 2 (1.5.0만 지원) BioStatioin A2 (1.4.0만 지원) BioEntry P2 (1.0.0만 지원

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetAllDeviceZone(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,
BS2DeviceZone** deviceZoneObj, uint32_t* numDeviceZone);
```

> BS2DeviceZone구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *deviceZoneObj* : device zone 리스트를 저장할 포인터
- [Out] *numDeviceZone* : device zone 리스트의 개수

> **참고**
> zoneObj 변수는 사용한 뒤 BS2_ReleaseObject 함수를 이용해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetDeviceZone
BS2_SetDeviceZone
BS2_RemoveDeviceZone
BS2_RemoveAllDeviceZone

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_getalldevicezone&rev=1521683208

Last update: **2018/03/22 10:46**