

목차

BS2_GetDeviceZone

지원장치 종류

함수

파라미터

반환값

함께 보기

1

1

1

1

1

2

BS2_GetDeviceZone

주어진 Ethernet 구역을 가져옵니다.

지원장치 종류

BioStation 2 (1.5.0 only)

BioStation A2 (1.4.0 only)

BioEntry P2 (1.0.0 only)

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetDeviceZone(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId, const
BS2_DEVICE_ZONE_TABLE_ID* Ids, uint32_t IdCount, BS2DeviceZone**
deviceZoneObj, uint32_t* numDeviceZone);
```

[BS2DeviceZone구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *Ids* : 가져오고자 하는 device zone id 리스트
- [In] *IdCount* : device zone id 리스트의 크기
- [Out] *deviceZoneObj* : device zone 리스트를 저장할 포인터
- [Out] *numDeviceZone* : device zone 리스트의 개수

참고

zoneObj 변수는 사용한 뒤 [BS2_ReleaseObject](#) 함수를 이용해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환

합니다.

함께 보기

[BS2_GetAllDeviceZone](#)

[BS2_SetDeviceZone](#)

[BS2_RemoveDeviceZone](#)

[BS2_RemoveAllDeviceZone](#)

[BS2_SetDeviceZoneAlarm](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getdevicezone

Last update: **2018/03/22 10:45**