

목차

BS2_GetDoorStatus

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

BS2_GetDoorStatus

주어진 출입문의 상태 정보를 가져옵니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetDoorStatus(void* context, uint32_t deviceId, uint32_t* doorIds,
uint32_t doorIdCount, BS2DoorStatus** doorStatusObj, uint32_t*
numDoorStatus);
```

[BS2DoorStatus 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *doorIds* : 가져오고자 하는 door id 리스트
- [In] *doorIdCount* : door id 리스트의 크기
- [Out] *doorStatusObj* : door status 리스트를 저장할 포인터
- [Out] *numDoorStatus* : door status 리스트의 개수

참고

doorStatusObj 변수는 사용한 뒤 [BS2_ReleaseObject](#) 함수를 이용해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetDoor](#)

[BS2_GetAllDoor](#)

BS2_GetAllDoorStatus
BS2_SetDoor
BS2_SetDoor
BS2_SetDoorAlarm
BS2_RemoveDoor
BS2_RemoveAllDoor
BS2_ReleaseDoor
BS2_LockDoor
BS2_UnlockDoor

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getdoorstatus

Last update: **2016/08/08 15:12**