BS2_GetLogFromDirWithKey ....

USB Exported Control API > BS2_GetLogFromDirWithKey

BS2_GetLogFromDirWithKey

[+2.8.2] USB　　　　　　Data　　　　　　　　　　　　ID　　　　　　　　　　amount　　　　　　.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetLogFromDirWithKey(void* context, const char* szDir, BS2_EVENT_ID
eventId, uint32_t amount, BS2Event** logsObj, uint32_t* numLog, const
BS2EncryptKey* key);
```

> BS2Event

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data
- [In] *eventId* : 　　　　　ID　　, 0　　　　　　　　　　　　　　.
- [In] *amount* : 　　　　　　　　　　　　, 0　　　　eventId　　　　　　　　　　　　　　.
- [Out] *logsObj* :
- [Out] *numLog* :
- [In] *key* : 　　　　　　　BS2_SetDataEncryptKey　　　　　　　　.

---

logsObj　　　　　　BS2_ReleaseObject
　　　　　　.

　　　　　　　　　　BS_SDK_SUCCESS　　　　　, 　
　.

BS2_GetUserDatabaseInfoFromDirWithKey

BS2_GetUserListFromDirWithKey
BS2_GetUserInfosFromDirWithKey
BS2_GetUserDatasFromDirWithKey
BS2_GetUserInfosExFromDirWithKey
BS2_GetUserDatasExFromDirWithKey
BS2_GetLogBlobFromDirWithKey
BS2_GetFilteredLogFromDirWithKey