

목차

BS2_GetOsdpStandardConfig 1

 함수 1

 파라미터 1

 반환값 1

 샘플코드(C++) 1

 샘플코드(C#) 2

BS2_GetOsdpStandardConfig

[+ 2.9.1] 장치의 OSDP 설정 정보를 가져옵니다.

또한 이 설정정보는 SDK 내의 마스터-OSDP 슬레이브 장치 토폴로지 구성을 업데이트 시키는데 사용됩니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetOsdpStandardConfig(void* context, uint32_t deviceId,
BS2osdpStandardConfig* config);
```

[BS2OsdpStandardConfig 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *config* : OSDP 설정 정보를 저장할 포인터

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

샘플코드(C++)

[sample_getosdpstandardconfig.cpp](#)

```
BS2osdpStandardConfig config = { , };
int sdkResult = BS2_GetOsdpStandardConfig(context_, id, &config);
if (BS_SDK_SUCCESS != sdkResult)
    printf("BS2_GetOsdpStandardConfig call failed: %d", sdkResult);
return sdkResult;
```

샘플코드(C#)

[sample_getosdpstandardconfig.cs](#)

```
BS20sdpStandardConfig config;  
BS2ErrorCode result =  
(BS2ErrorCode)API.BS2_GetOsdpStandardConfig(sdkContext, deviceID, out  
config);  
if (result != BS2ErrorCode.BS_SDK_SUCCESS)  
    Console.WriteLine("Got error({0}).", result);  
else  
    Console.WriteLine("Call success.");  
return result;
```

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getosdpstandardconfig

Last update: **2023/03/02 16:19**