BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx ....

Device API > BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx

BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx

[+ 2.6.3] userIDs   . BS2_SetAuthConfig, BS2_GetAuthConfig
              10   ,
                          1000   .
    BS2_SetAuthConfig, BS2_GetAuthConfig   .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,
BS2_USER_ID* userIDs, uint32_t userIDCount);
```

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *userIDs* :
- [In] *userIDCount* :

                          BS_SDK_SUCCESS   ,
        .

BS2_GetAuthOperatorLevelEx
BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx
BS2_SetAuthOperatorLevelEx
BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx
BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx