목차

BS2_RemoveOsdpStandardDevice

[+ 2.9.1] CoreStation40 제거 할 OSDP 장치 식별자들과 개수를 지정하여, OSDP 장치들을 일괄 제거 합니다.
제거에 대한 장치별 결과는 outResultObj 및 outNumOfResult를 통해 반환됩니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveOsdpStandardDevice(void* context, uint32_t deviceId, const uint32_t* osdpDeviceIds, uint32_t numOfDevice, BS2OsdpStandardDeviceResult** outResultObj, uint32_t* outNumOfResult)
```

> BS2OsdpStandardDeviceResult 구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 마스터 장치 식별자
- [In] *osdpDeviceIds* : 제거 할 OSDP 장치 식별자 배열 포인터
- [In] *numOfDevice* : osdpDevices의 장치 수
- [Out] *outResultObj* : 결과를 돌려받을 구조체 배열 포인터
- [Out] *outNumOfResult* : 결과 구조체의 갯수

> **참고**
> outResultObj 변수는 사용 후 BS2_ReleaseObject 함수를 통해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_AddOsdpStandardDevice
BS2_GetOsdpStandardDevice
BS2_GetAvailableOsdpStandardDevice
BS2_UpdateOsdpStandardDevice
BS2_RemoveOsdpStandardDevice
BS2_GetOsdpStandardDeviceCapability
BS2_SetOsdpStandardDeviceSecurityKey

샘플코드(C++)

sample_bs2_removeosdpstandarddevice.cpp

```
BS2OsdpStandardConfig config = { , };
vector<BS2_DEVICE_ID> removeData;

BS2_DEVICE_ID id = Utility::selectDeviceID(deviceList, false, false);
int sdkResult = cc.getOsdpStandardConfig(id, config);
if (BS_SDK_SUCCESS != sdkResult)
    return sdkResult;

uint32_t numOfActivated = cc.printOSDPDeviceID(config);
uint32_t numOfDevice = Utility::getInput<uint32_t>("How many devices do
you want to remove? (0~%u)", numOfActivated);
if ( < numOfDevice)
{
    for (uint32_t idx = ; idx < numOfDevice; idx++)
    {
        BS2_DEVICE_ID slaveID =
(BS2_DEVICE_ID)Utility::getInput<uint32_t>("[%u] Please enter the slave
ID to be removed.", idx + 1);
        removeData.push_back(slaveID);
    }

    vector<BS2OsdpStandardDeviceResult> listResult;
    BS2OsdpStandardDeviceResult* outResultObj = NULL;
    uint32_t outNumOfResult();
    int sdkResult = BS2_RemoveOsdpStandardDevice(context_, id,
const_cast<BS2_DEVICE_ID*>(removeData.data()), removeData.size(),
&outResultObj, &outNumOfResult);
    if (BS_SDK_SUCCESS != sdkResult)
    {
        printf("BS2_RemoveOsdpStandardDevice call failed: %d",
sdkResult);
    }

    if (outResultObj)
    {
        listResult.clear();
        for (uint32_t idx = ; idx < outNumOfResult; idx++)
```

```
        {
            listResult.push_back(outResultObj[idx]);
        }

        BS2_ReleaseObject(outResultObj);
    }
}

return sdkResult;
```

샘플코드(C#)

sample_bs2_removeosdpstandarddevice.cs

```
BS2OsdpStandardConfig config;
if (!CommonControl.getOsdpStandardConfig(sdkContext, deviceID, out
config))
    return;

UInt32 numOfActivated = ;
printOSDPDeviceID(ref config, ref numOfActivated);

string tempStr = String.Format("How many devices do you want to remove?
(0~{0})", numOfActivated);
Util.HighlightLineMulti(tempStr, "How many", "remove");
Console.Write(">>>> ");
int numOfDevice = Util.GetInput(1);
if ( < numOfDevice)
{
    List<UInt32> removeIDs = new List<UInt32>();
    for (int idx = ; idx < numOfDevice; idx++)
    {
        tempStr = String.Format(">>>> [{0}] Please enter the slave ID
to be removed.", idx + 1);
        Util.HighlightLine(tempStr, "device ID to be removed");
        Console.Write(">>>> ");
        removeIDs.Add(Util.GetInput((UInt32)));
    }

    List<BS2OsdpStandardDeviceResult> listResult = new
List<BS2OsdpStandardDeviceResult>();
    int structSize = Marshal.SizeOf(typeof(UInt32));
    IntPtr ptrArray = Marshal.AllocHGlobal(structSize *
removeIDs.Length);
    long ptrCurrent = ptrArray.ToInt64();
    BS2ErrorCode result = BS2ErrorCode.BS_SDK_SUCCESS;
    try
    {
```

```
        int[] tempIDs = Array.ConvertAll(removeIDs, Convert.ToInt32);
        Marshal.Copy(tempIDs, , ptrArray, tempIDs.Length);

        IntPtr outResultObj = IntPtr.Zero;
        UInt32 numOfResult = ;
        result =
(BS2ErrorCode)API.BS2_RemoveOsdpStandardDevice(sdkContext, deviceID,
ptrArray, (UInt32)tempIDs.Length, out outResultObj, out numOfResult);
        if (result != BS2ErrorCode.BS_SDK_SUCCESS)
        {
            Console.WriteLine("Got error({0}).", result);
        }
        else
        {
            IntPtr curResult = outResultObj;
            int resultSize =
Marshal.SizeOf(typeof(BS2OsdpStandardDeviceResult));
            for (UInt32 resultIdx = ; resultIdx < numOfResult;
resultIdx++)
            {
                BS2OsdpStandardDeviceResult item =
(BS2OsdpStandardDeviceResult)Marshal.PtrToStructure(curResult,
typeof(BS2OsdpStandardDeviceResult));
                //print(ref item, resultIdx);
                listResult.Add(item);
                curResult += resultSize;
            }

            API.BS2_ReleaseObject(outResultObj);
            Console.WriteLine("Call success.");
        }
    }
    finally
    {
        Marshal.FreeHGlobal(ptrArray);
    }
}

return result;
```