BS2_AllocateUsbContext 1

USB Exported Control API > BS2_AllocateUsbContext

BS2_AllocateUsbContext

[   ][+ 2.5.0]   USB   Context   . USB Context
     USB   .

```
#include "BS_API.h"

void* BS2_AllocateUsbContext(const char* szDir);
```

- [In] *szDir* : USB

USB Context   BS2_ReleaseUsbContext   .

NULL   ,   USB Context   .

BS2_ReleaseUsbContext
BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir
BS2_GetUserListFromDir
BS2_GetUserInfosFromDir
BS2_GetUserDatasFromDir
BS2_GetUserInfosExFromDir
BS2_GetUserDatasExFromDir
BS2_GetLogFromDir
BS2_GetLogBlobFromDir
BS2_GetFilteredLogFromDir

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_allocateusbcontext

Last update: **2022/04/12 14:03**