BS2_GetAllInterlockZoneStatus ....

Zone Control API > BS2_GetAllInterlockZoneStatus

BS2_GetAllInterlockZoneStatus

.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetAllInterlockZoneStatus(void* context, uint32_t deviceId,
uint32_t* zoneIds, uint32_t zoneIdCount, BS2ZoneStatus** zoneStatusObj,
uint32_t* numZoneStatus);
```

> BS2ZoneStatus

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *zoneIds* : id
- [In] *zoneIdCount* : id
- [Out] *zoneStatusObj* : zone status
- [Out] *numZoneStatus* : zone status

zoneStatusObj BS2_ReleaseObject
.

BS_SDK_SUCCESS ,
.

BS2_GetInterlockZone
BS2_GetInterlockZoneStatus

BS2_SetInterlockZone
BS2_SetInterlockZoneAlarm
BS2_RemoveInterlockZone
BS2_RemoveAllInterlockZone
BS2_SetInterlockZoneArm