BS2_GetAuthConfigExt ....

Configuration API > BS2_GetAuthConfigExt

BS2_GetAuthConfigExt

[+ 2.7.1] FaceStation F2 Only .

> **FaceStation F2** , BS2_GetAuthConfig .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetAuthConfigExt(void* context, uint32_t deviceId, BS2AuthConfigExt*
config);
```

> BS2AuthConfigExt

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [Out] *config* :

BS_SDK_SUCCESS ,

.