BS2_GetFaceConfigExt 1

Configuration API > BS2_GetFaceConfigExt

BS2_GetFaceConfigExt

[+ 2.7.1]   .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetFaceConfigExt(void* context, uint32_t deviceId, BS2FaceConfigExt*
config);
```

> BS2FaceConfigExt

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [Out] *config* :

BS_SDK_SUCCESS   ,

.