Zone Control API > BS2_GetInterlockZoneStatus

BS2_GetInterlockZoneStatus

.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetInterlockZoneStatus(void* context, uint32_t deviceId, uint32_t*
zoneIds, uint32_t zoneIdCount, BS2ZoneStatus** zoneStatusObj, uint32_t*
numZoneStatus);
```

> BS2ZoneStatus

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *zoneIds* : id
- [In] *zoneIdCount* : id
- [Out] *zoneStatusObj* : zone status
- [Out] *numZoneStatus* : zone status

zoneStatusObj BS2_ReleaseObject
.

BS_SDK_SUCCESS ,
.

BS2_GetInterlockZone
BS2_GetAllInterlockZoneStatus

BS2_SetInterlockZone
BS2_SetInterlockZoneAlarm
BS2_RemoveInterlockZone
BS2_RemoveAllInterlockZone

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getinterlockzonestatus&rev=1520397225

Last update: **2018/03/07 13:33**