_BS2_GetTNAConfig_ ....

Configuration API > BS2_GetTNAConfig

BS2_GetTNAConfig

T&A   .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetTNAConfig(void* context, uint32_t deviceId, BS2TNAConfig*
config);
```

> BS2TNAConfig

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [Out] *config* : TNA

BS_SDK_SUCCESS   ,
.