

목차

BS2_ReleaseUsbContext

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

[USB Exported Control API](#) > [BS2_ReleaseUsbContext](#)

BS2_ReleaseUsbContext

[+ 2.5.0] [BS2_AllocateUsbContext](#) 함수로부터 할당된 Context를 파괴합니다. 포인터 값이 NULL이면 아무런 동작을 하지 않습니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

void BS2_ReleaseUsbContext(void* context);
```

파라미터

- [In] *context* : USB Context

반환값

없음.

함께 보기

[BS2_AllocateUsbContext](#)
[BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir](#)
[BS2_GetUserListFromDir](#)
[BS2_GetUserInfosFromDir](#)
[BS2_GetUserDatasFromDir](#)
[BS2_GetUserInfosExFromDir](#)
[BS2_GetUserDatasExFromDir](#)
[BS2_GetLogFromDir](#)
[BS2_GetLogBlobFromDir](#)
[BS2_GetFilteredLogFromDir](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_releaseusbcontext&rev=1540884017

Last update: **2018/10/30 16:20**