

목차

BS2_SetFacilityCodeConfig 1

 함수 1

 파라미터 1

 반환값 1

 함께 보기 1

BS2_SetFacilityCodeConfig

[+ 2.9.9] Door Interface(DI-24)와 마스터 장치의 OSDP 연결이 끊어진 경우 인증코드로 사용되는 BS2FacilityCode를 설정합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetFacilityCodeConfig(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,
BS2FacilityCodeConfig* config);
```

[BS2FacilityCodeConfig 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : 인증정보를 저장할 포인터 BS2FacilityCodeConfig

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetFacilityCodeConfig](#)

From:
<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_setfacilitycodeconfig

Last update: **2025/06/11 13:37**