

목차

BS2_SetFireAlarmZone

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

[Zone Control API](#) > [BS2_SetFireAlarmZone](#)

BS2_SetFireAlarmZone

화재 경보 구역을 설정합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetFireAlarmZone(void* context, uint32_t deviceId, BS2FireAlarmZone*
zones, uint32_t zoneCount);
```

[BS2FireAlarmZone 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *zones* : fire alarm zone 리스트
- [In] *zoneCount* : fire alarm zone 리스트의 개수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetFireAlarmZone](#)
[BS2_GetAllFireAlarmZone](#)
[BS2_GetFireAlarmZoneStatus](#)
[BS2_GetAllFireAlarmZoneStatus](#)
[BS2_SetFireAlarmZoneAlarm](#)
[BS2_RemoveFireAlarmZone](#)
[BS2_RemoveAllFireAlarmZone](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_setfirealarmzone

Last update: **2016/07/12 10:04**