

목차

USB Exported Control API

1

USB Exported Control API

USB Exported를 관리하기 위한 API입니다.

- [BS2_AllocateUsbContext](#):
- [BS2_ReleaseUsbContext](#):
- [BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir](#): USB로 추출한 Data에서 전체 사용자 정보(사용자개수, 카드 개수, 지문개수, 얼굴 개수)를 가져옵니다.
- [BS2_GetUserListFromDir](#): USB로 추출한 Data에서 사용자 ID 리스트를 가져옵니다.
- [BS2_GetUserInfosFromDir](#): USB로 추출한 Data에서 사용자 ID의 정보를 가져옵니다.
- [BS2_GetUserDatasFromDir](#): USB로 추출한 Data에서 UserMask에 맞게 사용자 ID의 정보를 가져옵니다.
- [BS2_GetUserInfosExFromDir](#): USB로 추출한 Data에서 사용자 ID의 정보를 가져옵니다. (Job, phrase 포함 v2.4 이후)
- [BS2_GetUserDatasExFromDir](#): USB로 추출한 Data에서 UserMask에 맞게 사용자 ID의 정보를 가져옵니다. (Job, phrase 포함 v2.4 이후)
- [BS2_GetLogFromDir](#): USB로 추출한 Data에서 일정량의 로그를 가져옵니다.
- [BS2_GetLogBlobFromDir](#): USB로 추출한 Data에서 EventMask에 맞게 일정량의 로그를 가져옵니다.
- [BS2_GetFilteredLogFromDir](#): USB로 추출한 Data에서 조건에 맞는 로그를 가져옵니다.

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:use_exported_control_api&rev=1540861940

Last update: **2018/10/30 10:12**