目次

ユーザー登録 1
BioStar 2クライアントでユーザーを追加 1
動画デモ 4

システム構成, BioStar 2, ユーザー

ユーザー登録

システムに新しくユーザーを追加する方法はいろいろありますが、下記の3つの方法が最も多く使用されます。

- まず最初に、BioStar 2サーバーに直接新しいユーザーを追加して、デバイスにデータを送信する方法です。
- 2つ目は、BioStar 2モバイルアプリを通してサーバーに直接新しいユーザーを追加してデバイスから送信する方法です。
- 最後は、デバイスでユーザーを追加してサーバーに転送し、他のデバイスに送信する方法です。

BioStar 2クライアントでユーザーを追加

1. **ユーザー**タブに移動した後、ユーザー追加ボタンをクリックしてください。



2.
情報セクションから必須フィールドおよび追加フィールドを入力してください。必須フィールドは名称および**ID**です。




3.
登録する認証情報を選択してください。PIN は4桁以上の数字を入力してください。認証モードで、ユーザーの個別認証モードを選択します。指紋を登録する際は、許可点数80点をお勧めします。点数が低いと、マッチング性能に影響がある可能性があります。



指紋登録方法
端末選択 ⇒ **許可点数を80以上に設定**
＋追加ボタンをクリック後、指紋選択(例：1番目、2番目)
読取りボタンをクリック後、指紋をセンサーに認識
案内により登録された指紋状態を確認後、登録ボタンをクリック

1ユーザーに対し10指の指紋を登録できます。
作業条件および動作設定を通じて様々なリレーを活性化するため、ホールドアップの使用が可能です。



4.
+カード追加ボタンをクリックし、カードを登録します。1ユーザーに対し8つのカードを登録できます。3つの登録方法があります。


- **カードリーダーによる登録**
- **カードの割当**
- 手動入力



5. 認証情報を確認後、適用をクリックしてBioStar 2に登録します。



6.
サーバーが**自動ユーザー同期化**
を使うよう設定されている場合、自動的にユーザーデータが端末に転送されます。



動画デモ

addnewuser.mp4

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_enroll_users

Last update: **2021/06/22 11:02**