콘텐츠 테이블

서버 매칭 설정하기 1
BioStar 2 설정에서 서버 매칭 활성화 1
장치 설정에서 서버 매칭 활성화 1
장치에 저장된 사용자 삭제하기 3

시스템 구성, BioStar 2, 서버 매칭

서버 매칭 설정하기

BioStar 2에서는 사양이 각기 다른 10개 이상의 장치가 지원됩니다. 특정 상황에서는 총 사용자 수가 장치의 최대 템플릿 한도를 초과하거나 장치에 지문 템플릿을 저장함에 따라 보안 문제가 발생할 수도 있습니다. 이러한 어려움을 해결하기 위해 서버 매칭을 사용할 수 있습니다. 서버 매칭은 장치에 있는 스캔한 지문을 서버 데이터베이스에 저장된 지문 템플릿과 비교하는 방법입니다.


> 서버 매칭을 사용하려면 BioStar 2 출입통제 일반 라이선스를 활성화해야 합니다.
> BioStar 2의 라이선스 활성화하기을 참고하십시오.

BioStar 2 설정에서 서버 매칭 활성화

1) **설정** > **서버** > **서버 매칭**으로 이동하십시오.




2) **서버 매칭 사용**을 활성화하십시오.




3) 설정을 저장하려면 **확인** 버튼을 클릭하십시오.

장치 설정에서 서버 매칭 활성화


1) **장치** > 사용할 장치 클릭 > **인증**으로 이동합니다.



2) **서버 매칭** 옵션을 활성화하십시오.




이제 장치 안에 사용자 정보가 없어도 지문을 매칭할 수 있습니다. BioStar 2를 사용자 자동 동기화와 함께 사용하고 있다면 이 기능을 비활성화하는 것이 좋습니다. 사용자 자동 동기화 기능이 켜져 있으면 새로 등록되는 사용자가 장치에 자동으로 전송되기 때문입니다.




장치에 저장된 사용자 삭제하기

1) **장치** > 사용자 정보를 삭제해야 하는 장치의 확인란 선택 > **장치의 사용자 관리**를 클릭하십시오.



2) 사용자를 선택한 뒤 **삭제** 버튼을 클릭하여 삭제하십시오.



From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:how_to_use_server_matching

Last update: **2017/01/04 15:26**