Tabla de Contenidos

Cómo configurar una Zona de Alarma contra incendio?	. 1
Video de demostración	4

System Configuration, BioStar 2, Fire Alarm, Zone

Cómo configurar una Zona de Alarma contra incendio?

Antes de empezar, compruebe el estado de activación de la licencia. Si la edición estándar está activada, el icono 'ZONA' aparecerá en los botones del menú izquierdo como se muestra a continuación. Además, consulte el curso fundamental para entender la diferencia entre 'Zona Global' y 'Zona Local'.



		Fire Alarm	
	> Q Anti-passback		
	V Fire Alarm	Nam	e
		Add Zone	×
		Anti-passbackFire Alarm	
O ZONE		Apply Can	cel

- 2. Escriba el nombre de la zona y elija entre **Local** y **Global**.
 - Zona Local : Consta de dispositivos maestro y esclavos conectados por RS-485 con el dispositivo maestro como 'Maestro de Zona'.
 - Zona Global : Consta de dispositivos conectados por TCP/IP y RS485 con el servidor BioStar 2 como 'Maestro de Zona'.

Configuration			
oomiguutton			
• Mode	Global		
• Door	BEW + 1		
Device / Input		Q	
	All Doors		
	BEW		
Alarm	BS2 + BLN		
. Ander	BMS		
 Action 		Ac	ction

3. Elija las puertas que estarán en la zona de alarma contra incendios y seleccione un dispositivo de entrada para recibir una señal de alarma de incendio.

Configuration				
• Mode	C Global	Active/inactive Active		
• Door	• • • •			
 Device / Input 	Device / input	Switch	Duration(ma)	+ Add
	Input Port 0 of BioLiteNet 538101264 Device	* 💽 Normally Open	100 *	

4. Agregue una acción para crear una señal de salida si es necesario.

	Action	
 Output Release All Alarm Reboot Device 	 Output Relay 0 of BioLiteNet 538 Signal test 	tiv

5. Cuando se ajusta para usar 'Global Zone', aparece el siguiente mensaje de advertencia para recordar la importancia del estado estable del servidor.



6. Una vez terminado, vaya a **MONITORING** y **Zone Status**, y realice una entrada de prueba para comprobar la alerta y la respuesta del relé de la puerta.

Device	BioLiteNet 538101264	
Alarm	Fire alarm zone alarm is detected	
Date	2015/09/17 10:43:59	
		11
Comments		

🛛 Do	oor Statu	us			
₹ S	ave Filter				
	BEW			Unlocked	10:43 UNLOCKED
	BS2 + BLN			Unlocked	10:44 UNLOCKED
	BEW BS2 + BLN			Unlocked Unlocked	10:43 UNLOCKED 10:44 UNLOCKED

7. Marque la zona y haga clic en el botón Clear Alarm. Luego, las puertas volverán al estado original.

© Zo	one Status					Clear Alarm
	Туре	Zone Name	T Active/Inactive	Status	Alarm	Last Event
	Fire Alarm	Test	Active	Normal		10:47 FIRE_ALARM_CLEAR

2024/	09/04 01:35	4/4		Cómo configura	ar una Zona de Alarma contra i	incendio?
🛛 Do	oor Status					
¥ S	ave Filter					
	BEW	Closed	Locked		10:47 LOCKED	
	BS2 + BLN	Closed	Locked		10:48 LOCKED	

Video de demostración

fire.mp4

From: https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link: https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_firealarm_zone

Last update: 2020/12/08 14:56