Tabla de Contenidos

Cómo configurar una Zona de Alarma	1
Configuración	1
Video de Demostración	4

System Configuration, BioStar 2, Alarm Zone

Cómo configurar una Zona de Alarma

La Zona de Alarma fue introducida con BioStar 2.5. Se utiliza para detectar intentos de intrusión durante un estado armado.

Se puede activar el dispositivo para producir sonidos o activar un relé en caso de una intrusión.

Esto es básicamente algo que usted activaría al final del día después de cerrar sus oficinas y desarmaría el dispositivo al comenzar a trabajar el día siguiente.



Card + Finger Arm / Disarm method

Consulte la parte final del artículo para ver qué dispositivos soportan esta zona.

Tenga en cuenta que ahora solo se admite la zona local con conexión RS485. La zona Global, que sería la autenticación en servidor de la información de zona, no está disponible actualmente.

La zona de alarma puede detectar intrusiones en función de la entrada configurada, y el sensor de la puerta también se utiliza para detectar intrusiones.

Se puede configurar varias salidas y sonidos para el estado Alarma. En el menú Evento & Acción se puede configurar los ajustes de la zona para que se envíe un correo electrónico al administrador sobre un evento específico.

Durante un estado armado, los usuarios no podrán entrar y un intento de autenticación se registrará como acceso de alarma contra intrusión denegado. Para obtener más información sobre los tipos de registros de eventos, consulte la guía de configuración de la base de conocimientos con respecto a la Zona de Alarma.

Configuración

- 1. Añada un dispositivo a BioStar 2.
- 2. Agregue el dispositivo a una puerta.

Refiérase al link de configuración de la puerta http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_make_doors

- 3. Clic en el menú **ZONE**.
- 4. Clic en **ADD ZONE**.



Se requiere una licencia estándar de BioStar 2 CA para utilizar el menú **ZONE**.

5. Seleccione Alarma Contra Intrusión y haga clic en **Apply**.

Information			
• Name	My Alarm Zone	• Туре	Intrusion Alarm
Configuration			
• Mode	Local	- Active/Inactive	C Active
+ Door	A2 door v	* The sensor of this door can be used	d as detecting intrusion.

- 6. Seleccione un Name para la Zona de Alarma.
- 7. Seleccione su **Door** que va a detectar la intrusión.
- 8. Establezca la zona como **Active**.
- 9. Ajuste el **Delay Time** según sea necesario.

Tiempo de retardo de armado: el dispositivo esperará y hará un pitido durante el número de

segundos establecidos antes del armado.

Tiempo de retardo de desarmado: el dispositivo no realizará una acción de alarma en el evento **Intrusion alarm detected** durante el número establecido de segundos tras detectar la intrusión.

10. Clic en + Add y seleccione el método para armar/desarmar el dispositivo.

Existen 3 métodos para armar/desarmar el dispositivo

1. **Access Card**: Esto requerirá el registro de una tarjeta CSN/Wiegand para armar y la autenticación de usuario para armar / desarmar el dispositivo. Puede utilizar hasta 128 tarjetas de acceso.

2. Device: Esta opción está disponible para dispositivos con teclado.

- BioStation A2: Pulse el botón rojo Armado que aparece en la pantalla LCD junto al botón de menú. Pulse el mismo botón para desarmar.

- BioStation 2, BioStation L2: Presione F1 durante 1 segundo para armar y presione F2 durante 1 segundo.

3. **Input**: Utilice esta opción para armar/desarmar un dispositivo con señales de entrada externas.

11. Seleccione el **Access Group** que podrá armar/desarmar la zona. Se pueden configurar hasta 128 grupos de acceso.

rm / Disarm Setting										
Delay Time	Arm	3 A S	Disarm	3	× v					
Access Card	Card Type	Card ID		+ Add	Access Gr	oup	My Access Gro	up	Ŧ	
	CSN	ID: 1256	¥							
 Arm/Disarm Setting (Device) 		Dev	ice		Door	Entry / Exit	Arm Type	Input Type		+ Add
	BioStation A2	939254397 (1	92.168.14.109)	A2 door	Entry	Arm / Disarm	Card or Key	11	
 Arm/Disarm Setting (Input) 	Device / Input			Arm Type	Summary		+ Add			

12. Configure la entrada para detectar la intrusión haciendo clic en **+Add**. El sensor de puerta también se utiliza para detectar intrusiones.

Detect Intrusion				
Detect Intrusion	Device / Input	Summary		+ Add
Input	Port 0 of BioStation A2 939254397 (192.168.14.109) Device	N/O, 5ms	11	

Los eventos mostrados en la imagen de abajo son los eventos disponibles para la Zona de alarma.

Add Alarm	×
Event Access denied (Armed status) Arming auth success Armed Arming failed Disarming auth success Disarmed Intrusion alarm detected 	Action Output Alert Sound Alert Sound Alert Sound Play Option Count Count O
 Intrusion alarm cleared Arming auth failed Disarming auth failed 	Cancel

Si desea desactivar el **Alert Sound** después de un evento de Alarma, seleccione **Clear Alarm** en el menú **MONITORING > Device Status**.

Video de Demostración

A continuación, se muestra un video de ejemplo de armado de un A2 con el ajuste armado/desarmado del dispositivo. Se realiza un intento de autenticación durante el estado de armado. Luego, la zona se desarma.

 $2x_sysconfig_a2_alarm_final.mp4$

<callout type="warning" icon="true"> Puede borrar la alarma en la pestaña **Zone Status** de la página **MONITORING**, pero no puede desactivar el estado de armado en el menú de BioStar 2.

From: http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link: http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_an_alarm_zone

Last update: 2020/12/01 16:16