목차

BS2_GetAllLiftLockUnlockZone 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_GetAllLiftLockUnlockZone

[+ 2.7.0] 모든 Lift스케줄 잠금/개방 구역을 가져옵니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetAllLiftLockUnlockZone(void* context, uint32_t deviceId,
BS2LiftLockUnlockZone** zoneObj, uint32_t* numZone);
```

> BS2LiftLockUnlockZone 구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *zoneObj* : Lift lock/unlock zone 리스트를 저장할 포인터
- [Out] *numZone* : Lift lock/unlock zone 리스트의 개수

> **참고**
> zoneObj 변수는 사용한 뒤 BS2_ReleaseObject 함수를 이용해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetLiftLockUnlockZone
BS2_GetLiftLockUnlockZoneStatus
BS2_GetAllLiftLockUnlockZoneStatus
BS2_SetLiftLockUnlockZone
BS2_SetLiftLockUnlockZoneAlarm

BS2_RemoveLiftLockUnlockZone
BS2_RemoveAllLiftLockUnlockZone

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getallliftlockunlockzone

Last update: **2020/07/21 21:05**