목차

BS2_SetAutoConnection 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_SetAutoConnection

자동연결 여부를 설정합니다.
자동연결이 설정되어 있으면, 장치로부터 소켓 연결이 수락되어진 이후 BS2_SetDeviceEventListener에서 지정한 connected 콜백 함수를 자동으로 호출해줍니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetAutoConnection(void* context, int enable);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *enable* : 자동연결 설정 여부

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_IsAutoConnection

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./ - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_setautoconnection

Last update: **2018/10/30 17:29**