

목차

BS2_SetEnableIPV6

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

BS2_SetEnableIPv6

[+ 2.6.3] IP V6 연결모드로 설정합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetEnableIPv6(void* context, int enable);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *enable* : IP V6 연결모드

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetEnableIPv6](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getenableipv6&rev=1557733537

Last update: **2019/05/13 16:45**