Table of Contents

Configuration API > BS2_GetThermalCameraConfig

BS2_GetThermalCameraConfig

[+ 2.7.1] `FaceStation F2, FaceStation2` Retrieves configuration of thermal camera.

Declaration

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetThermalCameraConfig(void* context, uint32_t deviceId,
BS2ThermalCameraConfig* config);
```

> See BS2ThermalCameraConfig Structure

Parameter

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : Device ID
- [Out] *config* : Thermal camera settings pointer

Return Value

If successfully done, BS_SDK_SUCCESS will be returned.
If there is an error, the corresponding error code will be returned.