

**BS2\_GetAllDeviceZone**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

1

# BS2\_GetAllDeviceZone

Ethernet    가    .

BioStation 2 (1.5.0                    ) BioStatioin A2 (1.4.0                    ) BioEntry P2 (1.0.0

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetAllDeviceZone(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,
BS2DeviceZone** deviceZoneObj, uint32_t* numDeviceZone);
```

BS2DeviceZone

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [Out] *deviceZoneObj* : device zone
- [Out] *numDeviceZone* : device zone



BS\_SDK\_SUCCESS                    ,                    가

[BS2\\_GetDeviceZone](#)  
[BS2\\_SetDeviceZone](#)  
[BS2\\_RemoveDeviceZone](#)  
[BS2\\_RemoveAllDeviceZone](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

[http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2\\_getalldevicezone&rev=1521683208](http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getalldevicezone&rev=1521683208)

Last update: **2018/03/22 10:46**