

목차

BS2_GetDesFireCardConfigEx 1

 함수 1

 파라미터 1

 반환값 1

 함께 보기 1

[Configuration API > BS2_GetDesFireCardConfigEx](#)

BS2_GetDesFireCardConfigEx

[+ V2.6.4] 장치의 DesFire 카드 고급설정 정보를 가져옵니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetDesFireCardConfigEx(void* context, uint32_t deviceId,
BS2DesFireCardConfigEx* config);
```

[BS2DesFireCardConfigEx 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : DesFire 카드 설정 정보를 저장할 포인터

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_SetDesFireCardConfigEx](#)

From:
<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getdesfirecardconfigex

Last update: **2020/02/17 16:51**