BS2_GetWiegandMultiConfig

Configuration API > BS2_GetWiegandMultiConfig

BS2_GetWiegandMultiConfig

WiegandMulti   .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetWiegandMultiConfig(void* context, uint32_t deviceId,
BS2WiegandMultiConfig* config);
```

> BS2WiegandMultiConfig

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *config* : WiegandMulti

                    BS_SDK_SUCCESS   ,

      .