

目次

Wiegand入力および出力の同時使用	1
設定方法	1

Wiegand入力および出力の同時使用

Supremaリーダーが他社コントローラーと連結した環境で、Supremaが生産しない特殊なカードリーダーを使用する場合、Wiegand入力と出力を同時に構成する必要があります。この場合、特殊カードが特殊カードリーダーにスキャンされる際にWiegand入力信号がSupremaリーダーに送られ、この時Supremaリーダーは追加認証手段として認証するよう要請します。

例えば、認証モードで「カード+指紋」を使用している場合、Supremaが生産していない特殊なカードリーダーで特殊なカードを最初にスキャンする必要があります。Wiegand信号がSupremaリーダーに送信されると、Supremaリーダーから指紋スキャンを要請します。指紋をスキャンすると、Wiegand出力が他社コントローラーに送信されます。

Authentication Mode: Card(unsupported in Suprema reader) + Fingerprint



サポートデバイス

- Wiegandポートが2つのデバイス
- BioStation 2, BioStation A2, FaceStation 2

設定方法

1. **デバイス(MENU)**からデバイスを選択してください。
2. **高級(Advanced)**をクリックしてください。
3. **Wiegandの入出力(Input/Output)**オプションから、**入出力(Input/Output)**を選択してください。



From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:simultaneous_use_of_wiegand_in_out

Last update: **2019/09/30 14:27**