

# 目次

ウェブクライアントの接続 .....	1
同一のネットワークでアクセス .....	1
外部ネットワークからアクセス .....	2

システム構成, BioStar 2, ウェブクライアント

# ウェブクライアントの接続

BioStar

2はウェブ基盤のクライアントを提供するため、パソコンに別途のクライアントを設置する必要なく簡単にアクセスできます。

ウェブクライアントにアクセスする方法は次の通りです。

## 同一のネットワークでアクセス

同一のネットワークでクライアントにアクセスする場合、ウェブサーバーHTTPSポートの確認が必要です。

ポートは、**BioStar Setting**で確認できます。デフォルトは443です。



Chromeブラウザで以下の通りクライアントに接続できます。

- Localhost:[Port #]

例- 127.0.0.1:443

ネットワークの他のパソコンでクライアントにアクセスする場合、サーバーPCのIPアドレスとポート番号を入力してください。

- [サーバPC IP]:[ポート]

例- 192.168.0.14:443

## 外部ネットワークからアクセス

外部ネットワークからウェブクライアントにアクセスする場合は、まずBioStarクラウドを設定してください。BioStarクラウドの設定は[BioStar 2クラウドとMobileアプリの設定](#)を参照してください。クラウドを設定した後、以下のように入力してBioStar 2にアクセスしてください。

- [https://\[ドメイン名\].biostar2.com](https://[ドメイン名].biostar2.com)

例-



From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_connect\\_to\\_the\\_web\\_client](https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_connect_to_the_web_client)

Last update: **2021/06/22 10:46**