

Tabla de Contenidos

Cómo eliminar usuarios en el dispositivo a través de BioStar 2 1


Cómo eliminar usuarios en el dispositivo a través de BioStar 2

A partir de BioStar 2.7.1, se pueden eliminar usuarios en el dispositivo a través del servidor (BioStar 2).

El FW debe ser compatible con BioStar 2.7.1.

- BioStation 2: 1.7.0 o posterior
- BioStation A2: 1.6.0 o posterior
- BioStation L2: 1.4.0 o posterior
- BioEntry W2: 1.3.0 o posterior
- FaceStation 2: 1.2.0 o posterior
- CoreStation: 1.2.0 o posterior
- BioEntry P2: 1.2.0 o posterior
- BioEntry R2: 1.2.0 o posterior
- BioLite N2: 1.1.0 o posterior
- XPass D2: 1.1.0 o posterior
- OM-120: 1.1.0 o posterior
- Secure I/O 2: 1.2.4 o posterior
- DM-20: 1.1.4 o posterior

En el menú Monitoreo, se puede ver si el usuario se enroló en BioStar o en un dispositivo desde el registro.



From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_delete_users_in_device_through_biostar_2

Last update: **2020/04/01 16:53**