

Tabla de Contenidos

Uso simultáneo de Entrada y Salida Wiegand	1
¿Cómo se configura?	1

Uso simultáneo de Entrada y Salida Wiegand

Se requiere configurar Entra y Salida Wiegand al mismo tiempo cuando el lector de tarjetas especiales que no es de Suprema se utiliza en el entorno donde el lector Suprema está conectado con un controlador de terceros. En este caso, la señal de entrada Wiegand se envía al lector Suprema cuando se escanea una tarjeta especial en el lector de tarjetas especiales. Una vez que el lector Suprema recibe la señal de Entrada Wiegand desde el lector de tarjetas especiales, le pide que autentique su identidad con medios de autenticación adicional.

Por ejemplo, si utiliza el modo de autenticación "Tarjeta + Huella dactilar", primero debe escanear la tarjeta especial en el lector de tarjetas especiales que no es de Suprema. Después, la señal de Entrada Wiegand se envía al lector Suprema, y debe escanear su huella dactilar en el lector Suprema. Entonces, la señal de Salida Wiegand se envía al controlador de terceros.

Authentication Mode: Card(unsupported in Suprema reader) + Fingerprint



Dispositivos Soportados:

- Dispositivos con dos puertos para wiegand.
- BioStation 2, BioStation A2, FaceStation 2

¿Cómo se configura?

1. Vaya a la ajustes del Dispositivo
2. Despliegue ajustes avanzados del dispositivo.
3. Seleccione la opción **Entrada/Salida(Input/Output)** para **Wiegand**.

Wiegand

• Input/Output	Input/Output	• Pulse Width(μs)	40
• In/Out Format	Input	• Pulse Interval(μs)	10000
	Output		
• Output Mode	Input/Output		

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:simultaneous_use_of_wiegand_in_out

Last update: **2020/05/18 18:51**