

目次

BioStar1をアップグレードする方法 1

アップグレード手順 1

BioStar 1, Upgrade

BioStar1をアップグレードする方法

以下はBioStar1.93にアップグレードする手順です。


1.52以前のBioStarがインストールされている場合、1.93にアップグレードしてください。
問題なくアップグレードするには、[How to Resolve a Database Compatibility Issue](#)を確認してください。

ソフトウェアライセンス

ドングルではないBioStar

Standardバージョンのソフトウェアライセンスを使用している場合は、`C:\Program Files(x86)\BioStar\server`のBioStar.lic

ファイルをバックアップし、アップグレードしたサーバーの同じパスに貼り付けます。




アップグレード手順

第2世代のデバイスを使用するために最新バージョンのBioStar
1にアップグレードする場合は、続行する前に以下の記事を確認してください。
- [\[BioStar 1\] BioStar 1.93の第2世代デバイスの機能制限](#)

念のため、事前にバックアップをしてください。

1. [MSSQLデータベースのバックアップと復元の手順](#)
2. コントロールパネルからBioStarをアンインストールします。




3. 最新バージョンのBioStar1をダウンロードします: [Download link](#).


1.xデバイスのみを使用する場合はBioStar 1.9をインストールしてください。

4. BioStarをインストールします。

5. インストールが完了したら、管理者権限でBioStar Server Configを開き、Database ServerとAuthenticationが正しく設定されていることを確認します。[適用]をクリックします。



6. C:\Program Files (x86)\BioStar\serverのDBSetup.exeを管理者権限で開きます。



7. BioStarを実行し、すべての機能が正しく動作することを確認します。

アップグレードされない場合はSuprema TSチームにお問い合わせください。

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:1xfaq_how_to_upgrade_biostar&rev=1593699839

Last update: **2020/07/02 23:23**