目次

モニタリングイベントログへの勤怠キー列の追加 1


システム構成, BioStar 2

モニタリングイベントログへの勤怠キー列の追加


BioStar 2.5.0以降から、モニタリングのイベントログで勤怠キー列を確認することができます。

1. **モニタリング(MONITORING)**メニューに移動してください。

2. 右上のを押して**カラム設定(Column Setting)**をクリックします。
3. **勤怠キー(TNA Key)**をチェックして選択してください。



ユーザーが勤怠管理デバイスでCHECK INまたはCHECK OUTすると、勤怠キー(TNA Key)列にログが記録されます。
この列はイベントログ(Event Log)またはリアルタイムログ(Real-time Log)で確認できます。



From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_add_a_tna_key_field_in_the_event_log_of_monitoring

Last update: **2021/06/22 11:58**