

# 콘텐츠 테이블

Wiegand 출력 정보 설정하기 ..... 1

## Wiegand 출력 정보 설정하기

BioStar 2 버전 2.7.8부터 Wiegand 출력 값을 사용자 ID로 보내는 옵션이 추가되었습니다.

### 사용 가능한 장치 및 펌웨어 버전

- BioStation 2: 1.8.0 이상
- BioStation A2: 1.7.0 이상
- BioStation L2: 1.5.1 이상
- BioEntry W2: 1.4.1 이상
- FaceStation 2: 1.3.0 이상
- BioEntry P2: 1.3.0 이상
- BioLite N2: 1.2.0 이상
- XPass 2 : 1.1.0 이상
- FaceLite 1.1.0 이상

Wiegand configuration interface showing settings for Input/Output, Wiegand Input Format, Output Mode, Pulse Width, Pulse Interval, and Output Info. The Output Info section is highlighted with a red box, showing 'Card ID' selected over 'User ID'.

- 스마트 카드 중 Bypass나 AoC의 경우에는 카드 ID가 표시됩니다.
- Secure Credential Card는 사용자 ID 출력을 지원합니다.
- 슬레이브 디바이스는 **출력 정보** 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 사용자 ID는 숫자, 영숫자 모두 지원합니다.
- **출력 정보를 사용자 ID로** 설정하고 Bypass도 활성화한 경우 Wiegand 출력값은 카드 ID로 표시됩니다.

**출력 정보를 사용자 ID로** 설정할 경우 1byte씩 그룹화된 ASCII 코드가 16진수 출력값으로 전송됩니다.

예시

- \* 숫자 ID : 사용자 ID가 1234일 때 0x04가 전송됩니다.
- \* 영숫자 ID : 사용자 ID가 1234일 때 0x31 32 33 34가 전송됩니다.

From:  
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:how\\_to\\_configure\\_wiegand\\_authentication\\_result\\_from\\_card\\_id\\_to\\_user\\_id](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:how_to_configure_wiegand_authentication_result_from_card_id_to_user_id)

Last update: 2020/02/14 14:51