

콘텐츠 테이블

로컬 구역	1
함께 보기	1

로컬 구역

장치 간 RS-485 통신을 이용해 설정한 구역으로, 해당 구역의 마스터 역할을 서버가 아닌 마스터 장치가 수행한다.

함께 보기

- [글로벌 구역](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:local_zone

Last update: **2019/01/09 10:09**