

목차

BS2_GetAccessGroupEntranceLimit 1

 지원장치 종류 1

 함수 1

 파라미터 1

 반환값 1

 함께 보기 2

BS2_GetAccessGroupEntranceLimit

주어진 인증 제한 구역을 가져옵니다.

지원장치 종류

BioStation 2 (1.5.0 only)

BioStation A2 (1.4.0 only)

BioEntry P2 (1.0.0 only)

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetAccessGroupEntranceLimit(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,
const BS2_ZONE_ID* Ids, uint32_t IdCount, BS2DeviceZoneAGEntranceLimit**
agEntranceLimitObj, uint32_t* numAGEntranceLimit);
```

[BS2DeviceZoneAGEntranceLimit구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *Ids* : 가져오고자 하는 device zone 인증 제한 id 리스트
- [In] *IdCount* : device zone 인증 제한 id 리스트의 크기
- [Out] *agEntranceLimitObj* : device zone 인증 제한 리스트를 저장할 포인터
- [Out] *numAGEntranceLimit* : device zone 인증 제한 리스트의 개수

참고

zoneObj 변수는 사용한 뒤 [BS2_ReleaseObject](#) 함수를 이용해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환

합니다.

함께 보기

[BS2_GetAllAccessGroupEntranceLimit](#)
[BS2_SetAccessGroupEntranceLimit](#)
[BS2_RemoveAccessGroupEntranceLimit](#)
[BS2_RemoveAllAccessGroupEntranceLimit](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_getaccessgroupentrancelimit&rev=1542152610

Last update: **2018/11/14 08:43**