

목차

BS2_GetWiegandConfig

함수

파라미터

반환값

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

BS2_GetWiegandConfig

Wiegand 입출력 설정 정보를 가져옵니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetWiegandConfig(void* context, uint32_t deviceId, BS2WiegandConfig* config);
```

[BS2WiegandConfig 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : Wiegand 입출력 설정 정보를 저장할 포인터

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_getwiegandconfig

Last update: **2016/07/12 09:05**