

Table of Contents

BS2_GetBarcodeConfig	1
함수	1
파라미터	1
반환값	1

Configuration API > BS2_GetBarcodeConfig

BS2_GetBarcodeConfig

[+ 2.8] Retrieves configuration of Barcode/QR of X-Station 2.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetBarcodeConfig(void* context, uint32_t deviceId, BS2BarcodeConfig*
config);
```

[BS2BarcodeConfig 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : Barcode 설정 정보를 저장할 포인터

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

From:
<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=en:bs2_getbarcodeconfig&rev=1622974515

Last update: **2021/06/06 19:15**