Table of Contents

Configuration API > BS2_GetIPV6Config

BS2_GetIPV6Config

[+ 2.6.3] Retrieves IPv6 configuration information.

Declaration

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetIPV6Config(void* context, uint32_t deviceId, BS2IPV6Config*
config);
```

> See BS2IPV6Config Structure

Parameter

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : Device ID
- [Out] *config* : IPv6 configuration pointer

Return Value

If successfully done, BS_SDK_SUCCESS will be returned.