Configuration API > BS2_GetDstConfig

BS2_GetDstConfig

DST .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetDstConfig(void* context, uint32_t deviceId, BS2DstConfig*
config);
```

> BS2DstConfig

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [Out] *config* : DST

BS_SDK_SUCCESS ,

.

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./ - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_getdstconfig&rev=1520575047

Last update: **2018/03/09 14:57**