BS2_GetUserSmallDatasExFromDir ....

USB Exported Control API > BS2_GetUserSmallDatasExFromDir

BS2_GetUserSmallDatasExFromDir

[+ 2.6.3] USB　　　　　　Data　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
BS2UserBlobEx　　　　　　　BS2_GetUserDatasExFromDir
　　　　　　　　　　5　　　　　　BS2UserSmallBlobEx　　　BS2UserPhoto
　　　　　　　.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetUserSmallDatasExFromDir(void* context, const char* szDir, char*
uids, uint32_t uidCount, BS2UserSmallBlobEx* userBlob, BS2_USER_MASK
userMask);
```

> BS2UserSmallBlobEx

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data
- [In] *uids* :
- [In] *uidCount* :
- [Out] *userBlob* :
- [In] *userMask* : 　　　　　Mask

　　　　　　　　　　BS_SDK_SUCCESS　　　　　　　　,
　　.

BS2_GetUserSmallInfosFromDir
BS2_GetUserSmallDatasFromDir
BS2_GetUserSmallInfosExFromDir
BS2_GetUserSmallDatasExFromDir

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getusersmalldatasexfromdir&rev=1557816081

Last update: **2019/05/14 15:41**