

목차

BS2_SetAuthOperatorLevelEx

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

2

2

BS2_SetAuthOperatorLevelEx

[+ 2.6.3] 장치관리자를 추가합니다.

BS2_SetAuthConfig, BS2_GetAuthConfig를 이용하는 경우 10명의 관리자까지 허용되는 한계가 있었으나, 새롭게 제공되는 아래의 함수를 이용하여 1000명까지 관리자 등록이 가능하게 됩니다.

주의 사항

장치관리자 확장용 신규함수들을 호출하게되면,
기존 BS2AuthConfig를 통해 관리되던 관리자 목록을 1000명의 관리자 지원이 가능한 장소로 안전하게 이동시키고,
해당 장소를 통해 장치관리자들의 관리를 시작하게 됩니다.
이후부터는 아래의 새롭게 제공되는 함수들만을 이용하여 장치관리자를 관리해야 합니다.
그리고 기존의 BS2AuthConfig를 통한 관리자 설정은 무시되어집니다.

아래의 장치관리자 확장용 신규함수들이 호출되어지지 않는다면
기존의 BS2AuthConfig 관련 함수를 통한 관리자 설정은 유효합니다.

하기보다 최신 FW에서만 지원합니다.

BS2 1.8.0, A2 1.7.0, L2 1.5.0, N2 1.2.0, FS 1.3.0, FaceLite 1.0.1, CS40 1.3.0, P2 1.3.0, W2 1.4.0, Xpass 2 1.0.0 + 3Q 2019 이후 출시된 2세대 제품

함수

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_SetAuthOperatorLevelEx(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,  
BS2AuthOperatorLevel* operatorlevels, uint32_t operatorlevelCount);
```

[BS2AuthOperatorLevel구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *operatorlevels* : 장치에 추가할 관리자 리스트
- [In] *operatorlevelCount* : 장치에 추가할 관리자 수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetAuthOperatorLevelEx](#)

[BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx](#)

[BS2_SetAuthOperatorLevelEx](#)

[BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx](#)

[BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_setauthoperatorlevelex&rev=1610432725

Last update: **2021/01/12 15:25**