

## Table of Contents

<b><i>BS2_GetIPConfigViaUDPEx</i></b> .....	1
함수 .....	1
파라미터 .....	1
반환값 .....	1

 **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**  
(remove this paragraph once the translation is finished)

Configuration API > [BS2\\_GetIPConfigViaUDPEx](#)

## BS2\_GetIPConfigViaUDPEx

[+ 2.6.3] Host ip를 지정하여, 장치의 IP 설정 정보를 udp broadcasting을 통해 가져옵니다.  
다수의 Ethernet card가 설치되어 있는 시스템에서 유용합니다.

### 함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetIPConfigViaUDPEx(void* context, uint32_t deviceId, BS2IpConfig*
config, const char* hostipAddr);
```

[BS2IpConfig 구조체 보기](#)

### 파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : IP 설정 정보를 저장할 포인터
- [In] *hostipAddr* : 호스트 IP 주소

### 반환값

성공적으로 수행될 경우 BS\_SDK\_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

From:  
<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=en:bs2\\_getipconfigviaudpex&rev=1559018175](http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=en:bs2_getipconfigviaudpex&rev=1559018175)

Last update: **2019/05/28 13:36**